扭矩扳手检测仪操作方法

扭矩扳手检测仪操作方法,扭矩扳手检测仪就是检定扭矩扳手、扭矩起子的专用设备，该扭矩扳手检测仪主要用于检定各种定力式扭矩扳手，数显式扭矩扳手、预置式扭矩扳手、扭力起子、螺丝刀和各种涉及拧紧力的仪器和产品。

扭矩扳手检测仪操作方法

1、在使用扭矩扳手检测仪之前，先检查仪器电量是否充足，若电量不足,请先充电（充电时也可使用）。

2、将被检物的四方测头放入该检定仪的承力四方孔内，同时使用得被检物另一端的手柄在高度调节块上方（若长度不够时，可自由调节整套加载装置）。

3、打开电源开关，显示的扭矩值为零，如果不为零，则按清零键，将扭矩值清零。

4、测试前，需设置好上下限值、很小存储值、很小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等.

①、上限值设定：用户设定上限值，根据需要自由设定，达到上限值即自动声光提示，上限值不高于满量程。

②、下限值设定：用户设定下限值，根据需要自由设定，达到下限值即自动灯光提示，下限值不得高于设定的上限值。

③、很小存储值设定：用户根据存储需要设定很小存储值，小于该值的数据将不被储存。

④、很小峰值保持值设定：用户根据峰值，自动峰值测量需要自由设定，小于该值的数据不被峰值保存。

⑤、自动峰值时间设定：用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从 1 秒～99 秒自由设定。

⑥、自动关机时间设定：无操作状态下，自动关机时间从 0 分钟～9 分钟可自由设定（当设置为 0 分钟则表示为解除自动关机）。

⑦、重力加速度设定：用户可根据本地区的位置设定重力加速度值，本机默认 9.794。

⑧、恢复初始设置：用户操作不当或多次更改数据出现混乱,可以通过此项设置来把 1～7 的数据恢复到出厂状态。

扭矩扳手检测仪图片

